MOTOROLA

Bedienungsanleitung

MBP8, MBP8/2

Babyphone

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

DEUTSCH

Willkommen…

bei Motorola und viel Spaß mit Ihrem neuen Babyphone!

Wir freuen uns, dass Sie sich nicht für irgendein Babyphone, sondern für das MBP8 entschieden haben.

Bitte bewahren Sie den datierten Originalkaufbeleg gut auf. Damit Sie den Garantieservice für Ihr Motorola-Produkt in Anspruch nehmen können, müssen Sie eine Kopie des datierten Kaufbelegs vorlegen. Eine Registrierung ist diesbezüglich nicht erforderlich.

Kontakt für produktbezogene Fragen:

Tel.: +49 (0) 1805 938 802 (Europa)
E-Mail: motorola-mbp@tdm.de

Diese Bedienungsanleitung enthält alle wichtigen Informationen zu Ihrem neuen Babyphone.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Einheiten auch die „Sicherheits-hinweise“ auf Seite 6 sorgfältig durch.

Verpackungsinhalt

- 1x Eltern-Einheit*
- 1x Baby-Einheit

* 2 Elterngeräte für MBP8/2

Die Eltern-Einheit



1 Lautstärke-LED

Die GRÜNE und ROTE LED zeigen den Geräuschpegel – je nach Lautstärke der erkannten Geräusche – im Babyzimmer an.

2 Verbindungsanzeige

An: Eltern-Einheit ist eingeschaltet, und Verbindung mit Baby-Einheit ist hergestellt.

Blinkt: Entfernung zwischen Baby- und Eltern-Einheit ist zu groß.

3 Ein/Aus-Taste

Taste zum Ein-/Ausschalten der Eltern-Einheit gedrückt halten

4 Lautstärketaste +

Lautstärke erhöhen

5 Lautstärketaste -

Lautstärke verringern

Die Baby-Einheit



1 **Betriebsanzeige**
An: Baby-Einheit ist eingeschaltet.

2 **Ein/Aus-Taste**
Taste zum Ein-/Ausschalten der Baby-Einheit gedrückt halten

3 **Nachtlicht-Taste**
Nachtlicht ein-/ausschalten

4 **Nachtlicht**
An: Nachtlicht an
Aus: Nachtlicht aus

Wichtige Hinweise zur Benutzung des Babyphones

- Um das Babyphone nutzen zu können, muss zwischen Baby- und Eltern-Einheit eine Funkverbindung bestehen, wobei die (Funktions-)Reichweite von den Umgebungsbedingungen abhängig ist.
- Große metallische Gegenstände wie z. B. Kühlschränke, Spiegel, Schränke, Metalltüren oder Stahlbeton können das Funksignal zwischen Baby- und Eltern-Einheit blockieren.
- Die Signalstärke kann auch durch andere feste Strukturen (Wände) oder durch Funk-, Elektro- und Elektronikgeräte wie z. B. Fernseher, Computer, schnurlose Telefone oder Handys, Leuchtstofflampen oder Dimmer(schalter) negativ beeinflusst werden.
- Der Betrieb anderer kabelloser (Funk-)Geräte (wie z. B. drahtlose Netzwerke, Bluetooth-Systeme oder Mikrowellen) kann Interferenzen zur Folge haben. Es wird empfohlen, einen gewissen Abstand zu solchen Geräten einzuhalten bzw. diese ggf. auszuschalten.
- Bei schwacher Verbindung die Eltern- und/oder Baby-Einheit im Zimmer an anderer Stelle platzieren.
- Ein Meter Abstand zwischen Baby-Einheit und Bett des Babys wird empfohlen (u. a. damit Geräusche gut und nicht gedämpft erkannt werden können).
- Unbedingt auf ausreichend Freiraum um die Baby-Einheit herum achten!

1. SICHERHEITSHINWEISE.....6
2. ERSTE SCHRITTE.....7
3. IHR BABYPHONE 7
3.1 Eltern-Einheit ein-/ausschalten 7
3.2 Baby-Einheit ein-/ausschalten 7
3.3 Nachtlicht ein-/ausschalten 8
3.4 Lautstärke des Lautsprechers einstellen 8
4. ENTSORGUNG DES GERÄTS (HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ) 8
5. REINIGUNG UND PFLEGE 9
6. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ) 9
7. ALLGEMEINE INFORMATIONEN.....10
8. TECHNISCHE DATEN.....14
EC DECLARATION OF CONFORMITY 15

1. SICHERHEITSHINWEISE

Achtung! Stromschlaggefahr durch spannungsführende Komponenten im Geräteinneren!

ACHTUNG!

Bitte die Hinweise zu Betrieb, Reinigung und Pflege sowie zu Service- und Wartungsleistungen in den Anleitungen beachten!

Dieses Babyphone entspricht bezüglich elektromagnetischer Felder allen einschlägigen Normen und ist in seiner Anwendung sicher, wenn es wie hier beschrieben benutzt wird. Lesen Sie also diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Babyphone benutzen.

- Zum Anschluss der Einheiten gut zugängliche Steckdosen wählen!
- Platzieren Sie die Baby-Einheit so, dass ein optimaler Empfang zur Überwachung Ihres Babys in seinem Bett gegeben ist.
- Baby-Einheit NICHT ins Bett des Babys legen.
- Nur von Erwachsenen zusammenzusetzen. Kleinteile bei Inbetriebnahme außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Babyphone spielen!
- Dieses Babyphone ist kein Ersatz für die verantwortungsvolle Beaufsichtigung des Babys durch einen Erwachsenen.
- Heben Sie diese Bedienungsanleitung gut auf.
- Keine Handtücher, Decken o. Ä. auf das Babyphone legen.
- Machen Sie sich mit den einzelnen Funktionen des Babyphones vertraut!
- Das Babyphone nicht in der Nähe von Wasser benutzen.
- Das Babyphone nicht Wärmequellen aussetzen.

ACHTUNG!

Um die Brand- und Stromschlaggefahr möglichst gering zu halten, das Gerät nicht Wasser bzw. Feuchtigkeit aussetzen. Das Gerät nicht zerlegen! Das Öffnen der Einheiten ist gefährlich und führt zum Erlöschen der Garantie.

Das Babyphone ist nur im Sinne der bestimmungsgemäßen Verwendung einzusetzen. Darauf achten, dass die Netzstecker nicht beschädigt sind! Denn die Einheiten können nur durch Abziehen des jeweiligen Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden.

2. ERSTE SCHRITTE

Baby-Einheit anschließen



1. Eine gut zugängliche Steckdose im Babyzimmer wählen.
2. Die Baby-Einheit dann dort einstecken. Dabei auf ausreichend Freiraum um die Einheit herum achten UND max. einen Meter Abstand zwischen Einheit und Bett des Babys einhalten, so dass Geräusche gut erkannt werden können.
3. Die Eltern-Einheit an einer beliebigen Steckdose in Ihrer Nähe einstecken.

3. IHR BABYPHONE

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und denken Sie immer daran, dass ein Babyphone nur ein Hilfsmittel zur, aber kein Ersatz für die verantwortungsvolle Beaufsichtigung des Babys durch einen Erwachsenen ist.

3.1 Eltern-Einheit ein-/ausschalten

1. Halten Sie bei ausgeschalteter Eltern-Einheit die Taste **0** gedrückt, bis die **Verbindungsanzeige** aufleuchtet. Ist die Eltern-Einheit eingeschaltet, stellt sie automatisch die Verbindung mit der Baby-Einheit her.
2. Bei eingeschalteter Eltern-Einheit die Taste **0** gedrückt halten, bis die **Verbindungsanzeige** erlischt. Damit haben Sie die Eltern-Einheit ausgeschaltet.

3.2 Baby-Einheit ein-/ausschalten

Halten Sie bei ausgeschalteter Baby-Einheit die Taste **0** gedrückt, bis die **Betriebsanzeige** aufleuchtet. Die Baby-Einheit ist eingeschaltet.

Bei eingeschalteter Baby-Einheit die Taste **0** gedrückt halten, bis die **Betriebsanzeige** erlischt. Damit haben Sie die Baby-Einheit ausgeschaltet.

HINWEIS

Bei zu geringer Entfernung zwischen Baby- und Eltern-Einheit ist ein hohes Störgeräusch zu hören. Das ist normal. Die Einheiten sind in gewissem Abstand zueinander zu platzieren (z. B. in verschiedenen Zimmern).

3.3 Nachtlicht ein-/ausschalten

Das Nachtlicht erfüllt das Babyzimmer mit einem gedämpften, angenehmen Licht und dient so der Beruhigung des Babys.

1. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Nachtlicht die Taste , um es einzuschalten.
2. Bei eingeschaltetem Nachtlicht ebenfalls die Taste drücken, um es auszuschalten.

3.4 Lautstärke des Lautsprechers einstellen

Es gibt sechs Lautstärkestufen an der Eltern-Einheit (u. a. die Einstellung Lautstärke 0).

Mit der Taste + erhöhen Sie die Lautstärke. Wollen Sie die Lautstärke verringern, so drücken Sie die Taste −. Die Lautstärke-LED zeigen die jeweilige Einstellung – von 0 (aus) bzw. 1 (leise bzw. gering) bis 5 (laut) an. (Bei größerer Lautstärke leuchten analog mehr LED auf.)

4. ENTSORGUNG DES GERÄTS (HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ)

Am Ende der Nutzungsdauer darf dieses Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie es bitte an einer Recycling-Sammelstelle zur Aufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten ab. Das nebenstehende Symbol am Produkt, in dieser Bedienungsanleitung und/oder auf der Verpackung zeigt dies an.

Einige der Materialien des Produkts können wieder verwendet werden, wenn Sie das Gerät bei einer Annahme- bzw. Sammelstelle (Wertstoffhof usw.) abgeben. Indem Sie beim Recycling mithelfen, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Wenden Sie sich für weitere Informationen zu Annahme- und Sammelstellen ggf. an die örtlichen Behörden.

Auch Akkupacks sind wie Akkus und Batterien vorschriftsgemäß umweltfreundlich zu entsorgen.

5. REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie das MBP8 immer mit einem angefeuchteten bzw. antistatischen Tuch. Bitte keine Reinigungs-, Lösungs- oder Scheuermittel verwenden!

Wichtige Hinweise

- Reinigen Sie niemals Teile des Produkts mit Verdünnungs- oder anderen Lösungs- bzw. chemischen Mitteln! Dadurch kann das Produkt dauerhaft beschädigt werden (und solche Beschädigungen sind nicht durch die Garantie gedeckt).
- Halten Sie das MBP8 von heißen bzw. feuchten Umgebungen fern, setzen Sie es nicht dem direkten Sonnenlicht aus, und tragen Sie Sorge dafür, dass es nicht nass wird.
- Bei der Fertigung des MBP8 wurde sehr viel Wert auf die Zuverlässigkeit des Geräts gelegt. Sollte das Gerät jedoch nicht einwandfrei funktionieren, versuchen Sie auf keinen Fall es selbst zu reparieren. Wenden Sie sich in solchen Fällen bitte an den Kundenservice.

6. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN (FAQ)

Verbindungsanzeige an der Eltern-Einheit leuchtet nicht auf?

- Sicherstellen, dass die Eltern-Einheit auch eingeschaltet ist.

Verbindungsanzeige an der Eltern-Einheit blinkt?

- Die Entfernung zwischen Baby- und Eltern-Einheit ist zu groß – Entfernung verringern, aber Mindestabstand von 1,5 m einhalten.
- Sicherstellen, dass die Baby-Einheit eingeschaltet ist. Ist dies nicht der Fall, hierfür die Taste **0** an der Einheit gedrückt halten.

Signalton (Eltern-Einheit)?

- Verbindung verloren – Entfernung zwischen Baby- und Eltern-Einheit verringern, aber Mindestabstand von 1,5 m einhalten.
- Sicherstellen, dass die Baby-Einheit eingeschaltet ist. Ist dies nicht der Fall, hierfür die Taste **0** an der Einheit gedrückt halten.

Keine erkannten Geräusche (Schreie, Weinen des Babys usw.)?

- Lautstärke an der Eltern-Einheit evtl. zu niedrig eingestellt – Lautstärke erhöhen (siehe Abschnitt 3.4).
- Die Entfernung zwischen Baby- und Eltern-Einheit ist zu groß – Entfernung verringern, aber Mindestabstand von 1,5 m einhalten.

Hohes Störgeräusch?

- Der Abstand zwischen Baby- und Eltern-Einheit ist zu gering – einen Abstand von mindestens 1,5 m zwischen den Einheiten einhalten.
- Lautstärke des Lautsprechers der Eltern-Einheit zu hoch eingestellt – Lautstärke verringern.

7. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Was tun, wenn das Produkt nicht einwandfrei funktioniert…?

1. Diese Bedienungsanleitung zu Rate ziehen
2. Sich an unseren Kundenservice wenden
   Tel.: +49 (0) 1805 938 802 (Europa)
   E-Mail: motorola-mbp@tdm.de

Für Ersatz-Akkupacks wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Beschränkte Garantie auf Konsum-/ Verbrauchsgüter & Zubehör

Vielen Dank für Ihren Kauf dieses Motorola-Produkts, das unter Lizenz von Binatone Electronics International LTD (im Folgenden als „BINATONE“ bezeichnet) hergestellt wird.

Geltungsbereich der Garantie

Vorbehaltlich des nachstehend aufgeführten Haftungsausschlusses und der entsprechenden Beschränkungen garantiert BINATONE hiermit, dass die von BINATONE hergestellten Motorola-Markenartikel (als „Produkte“ bezeichnet) bzw. das von BINATONE zur Nutzung mit diesem Produkt vertriebene Zubehör, das als solches gekennzeichnet bzw. zugelassen ist (als

„Zubehör“ bezeichnet), für die nachstehend aufgeführte(n) Nutzungsdauer(n) frei von Materialfehlern und Verarbeitungsmängeln sind. Diese Garantie ist verbraucherexklusiv und nicht übertragbar.

Anwendbarkeit der Garantie
Diese Garantie gilt nur für den ersten Käufer und ist nicht übertragbar.

Leistungen von BINATONE
BINATONE bzw. autorisierte Händler werden nach eigenem Ermessen und in einem handelsüblich angemessenen Zeitraum kostenlos Reparaturen von Produkten und Zubehör ausführen oder diese ersetzen, wenn sie diese Garantie nicht erfüllen. Es steht uns frei, hierfür ggf. in funktioneller Hinsicht äquivalente Ersatz-, aufgearbeitete, gebrauchte oder auch neue Produkte oder (Zubehör-)Teile zu verwenden.

Weitere Haftungsbeschränkungen
JEGLICHE KONKLUDENTEN GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH OHNE EINSCHRÄNKUNG DER KONKLUDENTEN GARANTIE DER HANDELSÜBLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, SIND AUF DIE DAUER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE BEGRENZT. IM ÜBRIGEN HABEN SIE GEMÄSS DIESER AUSDRÜCKLICHEN BESCHRÄNKTEN GARANTIE, DIE ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER KONKLUDENTEN GARANTIEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN ERSETZT, NUR ANSPRUCH AUF REPARATUR- ODER ERSATZLEISTUNGEN. IN KEINEM FALL HAFTET MOTOROLA ODER BINATONE, OB AUF GRUNDLAGE EINES VERTRAGS ODER IM FALL VON UNERLAUBTEN HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), FÜR SCHÄDEN, DIE ÜBER DEN KAUFPREIS DES JEWEILIGEN PRODUKTS ODER ZUBEHÖRS HINAUSGEHEN, ODER FÜR INDIREKTE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, SPEZIELLE ODER AUCH FOLGESCHÄDEN WELCHER ART AUCH IMMER ODER FÜR ENTGANGENE(N) GEWINN/EINNAHMEN, ENTGANGENE GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN, FÜR DEN VERLUST VON INFORMATIONEN ODER ANDERE FINANZIELLE SCHÄDEN ODER VERLUSTE, DIE IM – DIREKTEN – ZUSAMMENHANG MIT DER FÄHIGKEIT ODER UNFÄHIGKEIT DER RICHTIGEN NUTZUNG DER PRODUKTE ODER KORREKTEN VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS ENTSTEHEN, UND ZWAR IM GRÖSSTMÖGLICHEN DURCH DAS ANWENDBARE RECHT GESTATTETEN UMFANG.

Einige Rechtsordnungen gestatten den Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung für zufällig entstandene oder Folgeschäden sowie Einschränkungen der Dauer

konkludenter Gewährleistungen nicht. Die vorstehenden Beschränkungen und Ausschlüsse gelten daher für Sie möglicherweise nicht. Diese beschränkte Garantie verleiht Ihnen bestimmte Rechte zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten.

Von dieser Garantie erfasste Produkte	Dauer
Konsum-/ Verbrauchsgüter	**Zwei (2) Jahre** ab dem ursprünglichen Kaufdatum des jeweiligen Produkts durch den ersten Verbraucher
Zubehör	**Neunzig (90) Tage** ab dem ursprünglichen Kaufdatum des jeweiligen Zubehörs durch den ersten Verbraucher
Reparierte(s) oder ersetzte(s) Konsum-/ Verbrauchsgüter & Zubehör	**Die Restdauer der Originalgarantie oder neunzig (90) Tage** ab dem Rückgabedatum an den Verbraucher, wobei der längere Zeitraum maßgebend ist.

Haftungsausschluss

Gewöhnliche Abnutzung. Regelmäßige Wartungs-, Reparatur- und Ersatzleistungen von Teilen aufgrund von gewöhnlicher Abnutzung fallen nicht unter diese Garantie.

Akku(s). Von dieser Garantie erfasst sind nur Akkus, deren Kapazität bei voll aufgeladenem Zustand geringer als 80 % der eigentlichen Nennkapazität ist, oder auslaufende Akkus.

Unsachgemäße Verwendung & Missbrauch. Defekte oder Beschädigungen aufgrund von a) unsachgemäßen Betrieb, unsachgemäßer Lagerung, falscher Bedienung bzw. falschen Gebrauch oder missbräuchlicher Verwendung bzw. mangelhafter Sorgfalt, worauf physikalische Schäden bzw. Beschädigungen (Sprünge, Risse, Kratzer o. Ä.) der Produktoberfläche zurückzuführen sind, (b) Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen sowie Aussetzen von extremer Feuchtigkeit oder starker Kondensation o. Ä., Sand, Schmutz oder dergleichen, extremer Hitze oder Verschmutzungen durch Lebensmittel, (c) Verwendung der Produkte oder des jeweiligen Zubehörs für kommerzielle Zwecke oder unsachgemäßen Gebrauch des jeweiligen Produkts oder Zubehörs usw. oder (d)

anderer Handlungen, die nicht auf ein Verschulden oder Versäumnis von MOTOROLA oder BINATONE zurückzuführen sind, sind hiermit von der Deckung durch diese Garantie ausgeschlossen.

Verwendung von Motorola-fremden Produkten und Zubehör. Defekte oder Beschädigungen, die auf die Verwendung von Motorola-fremden oder nicht von Motorola zugelassenen Produkten oder Zubehör oder anderer Peripheriegeräte zurückzuführen sind, sind hiermit vom Garantieumfang ausgeschlossen.

Unautorisierte Leistungen oder Modifikationen. Defekte oder Beschädigungen aufgrund jedweder Serviceleistungen, Tests, Anpassungen, Installationen, Wartungen oder Änderungen bzw. Modifikationen, die nicht von MOTOROLA, BINATONE oder einem autorisierten Servicecenter durchgeführt wurden, sind nicht von dieser Garantie erfasst.

Modifizierte Produkte. Produkte oder Zubehör mit (a) Seriennummern oder Datumskennzeichnungen, die entfernt, geändert oder unkenntlich gemacht wurden, (b) gebrochenen Versiegelungen oder an denen offensichtlich unsachgemäße bzw. unerlaubte Änderungen vorgenommen wurden, (c) nicht übereinstimmenden Serien- oder Typnummern, oder (d) nicht konforme oder Motorola-fremde Gehäuse, Teile o. Ä. fallen nicht unter diese Garantiebestimmung(en).

Kommunikationsdienste. Defekte, Beschädigungen oder der nicht einwandfreie Betrieb von Produkten oder Zubehör aufgrund eines Kommunikationsdienstes oder -signals, deren Bezug bzw. Nutzung mit den Produkten oder dem Zubehör gegeben ist, werden nicht von dieser Garantie erfasst.

Kontakt für Serviceleistungen & weitere Informationen

Für weitere Informationen (u. a. zu Serviceleistungen) wenden Sie sich an unseren Kundenservice:

Tel.: +49 (0) 1805 938 802 (Europa)

E-Mail: motorola-mbp@tdm.de

Vom Kundenservice erhalten Sie alle weiteren Informationen zur Einsendung von Produkten oder Zubehör an ein von BINATONE autorisiertes Servicecenter. (Einsendungen erfolgen immer auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten.) Um Serviceleistungen in Anspruch nehmen zu können, muss bei der Einsendung enthalten sein: (a) das Produkt oder Zubehör; (b) der Originalkaufbeleg (Kassenbon o. Ä.),

aus dem Kaufdatum, Ort und Verkäufer des Produkts hervorgeht; (c) eine ausgefüllte Garantiekarte (falls im Lieferumfang enthalten) mit Angabe der Seriennummer; (d) eine schriftliche Beschreibung des Problems, Fehlers usw.; und vor allem (e) Ihre Anschrift und Telefonnummer.

Diese Bedingungen und Bestimmungen stellen die gesamten Gewährleistungen bzw. vereinbarte Garantie zwischen Ihnen und BINATONE bezüglich der von Ihnen erworbenen Produkte oder Zubehörteile dar, womit jegliche vorherigen Vereinbarungen, Zusicherungen oder Gewährleistungen aufgehoben und hiermit ersetzt sind, und dies einschließlich Zusicherungen in Dokumentationen oder in Werbematerial von BINATONE oder Zusicherungen durch einen Vertreter bzw. Händler oder vonseiten von Personal von BINATONE, welche evtl. im Zusammenhang mit dem jeweiligen Kauf gemacht worden sind.

8. TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich	1881,792 bis 1897,344 MHz
Kanäle	10
Betriebsumgebung	5 ºC bis 45 ºC
Spannung – Baby-Einheit (Netzanschluss)	Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA Ausgang: 6 V DC, 450 mA
Spannung – Eltern-Einheit (Netzanschluss)	Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz, 150 mA Ausgang: 6 V DC, 450 mA

BINATONE TELECOM PLC
1 Apsley Way London NW2 7HF,United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatonetelecom.co.uk

EC Declaration of Conformity

We the manufacturer / Importer : Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way London
NW2 7HF, United Kingdom.

Declare under our sole responsibility that the following product

Type of equipment:	Digital Baby Monitor
Model Name:	MBP 8
Country of Origin:	China
Brand:	Motorola

complies with the essential protection requirements of R&TTE Directive 1999/5/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to ***Radio Spectrum Matters***, the Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to ***electromagnetic compatibility (EMC)*** and the European Community Directive 2006/95/EC relating to ***Electrical Safety.*** Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the essential requirements according to Article 3 R&TTE was based on Annex III of the Directive 1999/5/EC and the following standard:

Radio Spectrum:	EN301406 V2.1.1 (2009-07)
EMC:	EN301489-6 V1.3.1 (2008-08) EN301489-1 V1.8.1 (2008-04)
Electrical Safety:	EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010

The product is labelled with the European Approval Marking CE as show. Any Unauthorized modification of the product voids this Declaration.

CE

Manufacturer / Importer
(Signature of authorized person)

Signature: (Paul Tsui/ Product Operation Director)

Place & Date : London, 25 Jun 11

Hergestellt und vertrieben von Binatone Electronics International LTD., dem offiziellen Lizenznehmer für dieses Produkt.

MOTOROLA und das stilisierte „M“-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Motorola Trademark Holdings, LLC. und werden unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2011 Motorola Mobility, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

Version 1.0

Gedruckt in China